

OSMO PRO / RAW



Anleitung zum Firmware Upgrade

Stelle sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist und die Micro-SD-Speicherkarte über 200 MB freien Speicherplatz verfügt.

Die Aktualisierung dauert ungefähr 30 Minuten. Es wird empfohlen während des Aktualisierungsprozesses den Osmo Pro/RAW auf dem Osmo Sockel anzubringen und ihn auf einer ebenen Oberfläche abzulegen.

Aktualisierung durch Micro-SD Speicherkarte

1. Lade die neueste Version des Upgrade Pakets von der Produktseite auf der offiziellen DJI Website herunter (<http://www.dji.com/de/product/osmo/download>).
2. Kopiere die .bin Datei zum Wurzelverzeichnis Deiner Micro SD-Speicherkarte und führe die Speicherkarte in den Micro SD-Speicherkarten Schlitz an der Kamera ein, wenn der Osmo Pro/RAW ausgeschaltet ist.
3. Schalte den Osmo Pro/RAW ein, um mit dem Upgrade zu beginnen.
4. Der Statusindikator der Kamera (linke LED) wird zuerst für eine kurze Zeit gelb leuchten und dann während des Upgrades abwechselnd grün und rot blinken und zu nur grün wechseln, wenn das Upgrade fertig gestellt ist. Falls das Upgrade nicht erfolgreich war, wird der Statusindikator der Kamera rot leuchten. In diesem Falle, versuche erneut das Upgrade zu installieren.
5. Starte den Osmo Pro/RAW neu und überprüfe nach dem Upgrade die Version der Firmware. Die Version kann in der DJI GO App unter Settings -> General -> About eingesehen werden.
6. Falls die Aktualisierung der Firmware selbst nach mehreren Versuchen nicht erfolgreich ist, kontaktiere unseren DJI Support.

Hinweise

1. Der Systemindikator (rechte LED) zeigt nicht den Satus der Aktualisierung an.
2. Es ist normal, dass während des Upgrades der Ventilator aufhört sich zu drehen oder vom Gimbal ein Signalton erklingt.
3. Falls das Upgrade nicht erfolgreich war, sende die „OSMO_FC550R_FW_LOG_AB.txt“ Datei des Wurzelverzeichnis der Micro SD-Speicherkarte dem DJI Support zur Analyse zu. Um die Datei zugänglich zu machen, musst Du „display hidden folders“ auf Deinem Computer freischalten.